

# HONDA CB600 F '03-'04 / CB 900 HORNET

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 2133

WINDSHIELD NAKED MODEL



1 Person



15 min



EASY



Nº 10  
Nº 13



ALLEN  
Nº 4



En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabrís, especialmente los tornillos que fijan a éste al vehículo.  
Gracias por su atención.



It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.  
Thanks for your attention.

| ID | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN                           | DESCRIPTION                         | QTY | REF                  |
|----|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------|
| 1  |            | Cúpula                                | Screen                              | 1   | 10097C/R/G/A/N/H/FM3 |
| 2  |            | Soporte izquierdo inox                | Inox left support                   | 1   | PLATINI304PN028      |
| 3  |            | Soporte derecho inox                  | Inox right support                  | 1   | PLATINI304PN028      |
| 4  |            | Tornillo M6x8 ISO 7380                | M6x8 ISO 7380 screw                 | 4   | TORNIAI7380-300      |
| 5  |            | Tornillo M6x12 DIN912                 | M6x12 DIN912 screw                  | 2   | TORNIAD912-0230      |
| 6  |            | Tuerca M6 DIN934                      | M6 DIN 934 Nut                      | 2   | TUERCAEM6G-0213      |
| 7  |            | Arandela de plástico Ø6,1 x Ø11 x 1mm | Ø6,1 x Ø11 x 1mm plastic washer     | 4   | ARANDEPNVCN0246      |
| 8  |            | Tuerca M8 DIN 6923                    | M8 DIN 6923 nut                     | 2   | TUERCEG6923-249      |
| 9  |            | Tornillo M8x35 DIN 912                | M8x35 DIN 912 screw                 | 2   | TORNI-AD912-196      |
| 10 |            | Arandela plana Ø18 x Ø8 x 1,5mm       | Ø18 x Ø8 x 1,5mm flat washer        | 2   | ARANDPDI25A-018      |
| 11 |            | Casquillo Ø15 x Ø8 x 9mm              | Ø15 x Ø8 x 9mm Arrowhead            | 2   | CASQUI8159-0266      |
| 12 |            | Casquillo Ø12 x Ø6 x 8,5mm            | Ø12 x Ø6 x 8,5mm Arrowhead          | 2   | CASQUI-----0298      |
| 13 |            | Tornillo M6x20 DIN 912                | M6x20 DIN912 Screw                  | 2   | TORNI-AD912-489      |
| 14 |            | Adhesivo microporoso 30x30x7mm (**)   | 30x30x7mm microporous adhesive (**) | 2   | ADHESI-M30DX7--      |

(\*\*) PARA INTERFERIR ENTRE LA CÚPULA Y LOS RELOJES DE LA MOTO, SI ELLO FUERA NECESARIO/  
TO INSERT BETWEEN THE SCREEN AND THE BIKE PANEL, IF IT WAS NECESSARY

# UNIVERSAL

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws

**A**

⚠ Atención al desmontar el faro /  
Attention when removing the headlight

2 LOCK INCLINATION SYSTEMS (according to model):



OPTION A: ID5+ ID6

OPTION B: ID13+ID12+ID6

**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

**1**

**5/13**

**3**

Tornillo para bloquear-fijar la inclinación de la pantalla /  
Bolt to lock the inclination of the windscreen

2 MOUNTING SYSTEMS (according to model):



OPTION A: ID9+ ID10+ ID11+ID8

OPTION B: ORIGINAL SCREW+ID11 ( IF IT WAS NECESSARY)  
ORIGINAL NUT

**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

**6/8/A**

**9/A**

**10**

**11**

**A** Tornillería original  
Original screws