

PROTECTOR HORQUILLA-BASCULANTE PHB19
FRONT-AXLE REAR-AXLE SLIDERS PH19
UNIVERSAL

REF: 20097N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. *Remove the slider (1) from the set supplied.*
- 2) Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the left side.*
- 3) Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:
Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN			CANTIDAD
1	Protector derecho	PROFOR15-2-0759	<i>Right Slider</i>	1
2	Protector izquierdo	PROFOR16-2-0760	<i>Left Slider</i>	1
3	Varilla	VARIFO05-2-0005 Long. 390	<i>Rod</i>	1
4	Tuerca M6 DIN985		<i>M6 nut DIN985</i>	2
5	Arandelas M6 DIN125		<i>M6 washers DIN125</i>	2
6	Tapones		<i>Caps</i>	2

4



9.7 N/m - Par de apriete
86 lbf/in - Tightening torque

