

SHAD

SYM MAXSYM 400i ABS / 600i ABS '16

KIT TOP SOMX46ST



1 261365 x2
Ø22

2 261985 x1

3 303020 x3
Ø8 DIN 125

4 304272 x3
M8 x 35 DIN 7380

5 261042 x1
Ø16 Ø9 x 15

! WARNING!

(GB)

Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

(E)

No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(D)

Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

(I)

Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

(F)

Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT est correctement monté et ajusté.

