



INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES
INFORMACIONES TECNICAS
TECHNISCHE INFORMATIONEN

PART #
80055 CAT ELIMINATOR (LINK PIPE)

DUCATI
MULTISTRADA 950 V2/S - MULTISTRADA 950/S

LeoVince



Nome/Given name/Prénom/Vorname/Nombre

.....

Cognome/Surname/Nom/Name/Apellido

.....

Indirizzo/Address/Adresse/Adresse/Dirección

.....

Targa veicolo/Vehicle registration plate/Plaque d'immatriculation/Kennzeichen des Fahrzeuges/Matrícula del vehículo

.....

Tel.

.....

Data e timbro del rivenditore

Date and seller's stamp

Date et tampon du revendeur

Datum und Stempel des Verkäufers

Fecha y sello del vendedor

INDICE - INDEX - INHALTSVERZEICHNIS - INDICE

APPLICAZIONI - FITMENT LIST - AFFECTATIONS APLICACIONES - VERWENDUNGSLISTE	4
LISTA DEI COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS LISTE DES COMPOSANTS - VERPACKUNGSGEHALT - LISTA DE COMPONENTES	5
PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT	6
MANUALE DI ISTRUZIONI DIGITALE - DIGITAL OWNER'S MANUAL MANUEL D'INSTRUCTION NUMÉRIQUE - DIGITALE BETRIEBSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES DIGITAL	6
DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING - DESSIN TECHNIQUE TECHNISCHE ZEICHNUNG - DISEÑO TÉCNICO	7
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	18
FITTING INSTRUCTION	20
NOTICE DE MONTAGE	22
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	24
MONTAGEANLEITUNGEN	26

APPLICAZIONI - FITMENT LIST - AFFECTATIONS APLICACIONES - VERWENDUNGSLISTE

DUCATI MULTISTRADA 950 V2/S

TYPES	2A; 02/AA - 3A; 70/AA - 4A; 35/AA
HOMOLOGATION	NOT APPROVED
NOTES	• COMPATIBLE WITH ORIGINAL EXHAUST • COMPATIBLE WITH ORIGINAL UNDER COWL • ALSO FITS 35KW VERSION • FITS WITH ORIGINAL CENTER STAND

DUCATI MULTISTRADA 950/S

TYPES	2A; 00/AA
HOMOLOGATION	NOT APPROVED
NOTES	• COMPATIBLE WITH ORIGINAL EXHAUST • COMPATIBLE WITH ORIGINAL UNDER COWL • FITS WITH ORIGINAL CENTER STAND

**LISTA DEI COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS - LISTE DES
COMPOSANTS - VERPACKUNGSGEHALT - LISTA DE COMPONENTES**

PART #: 80055 CAT ELIMINATOR (LINK PIPE)

COMPONENTE - COMPONENT - COMPOSANT - KOMPONENT - COMPONENTE	P/N
Collettore - Linkpipe - Tube de raccord - Verbindungsrohr - Tubo de conexión	3080055202
Kit minuteria - Fitting kit - Kit de fixation - Montagesatz - Kit de montaje	3080055601

PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT

Originale / Stock / Origine / Original	7.12 Kg
80055 - CAT ELIMINATOR (LINK PIPE)	2.00 Kg

MANUALE DI ISTRUZIONI - OWNER'S MANUAL - MANUEL D'INSTRUCTION MANUAL DE INSTRUCCIONES - BETRIEBSANLEITUNG


Scansiona il codice QR per scaricare l'ultima versione del manuale di istruzioni.

Scan the QR code to download the latest version of the owner's manual.

Scannez le code QR pour télécharger la dernière version du manuel d'instructions.



Escanee el código QR para descargar la última versión del manual de instrucciones.

Scannen Sie den QR-Code, um die neueste Version der Bedienungsanleitung herunterzuladen.



<https://www.leovince.com/booklets/L80055>

R I D E . D O M I N A T E . R O A R .



WARNING

it is advisable to optimize the carburation by remapping the stock ECU or by adopting an additional ECU unit.


ART. 80055


DUCATI MULTISTRADA 950/950S - 950 V2/S

(Compatible with original exhaust) (Compatible with original under cowl)


(Fits with original center stand) (also fits 35kW version)

CAT ELIMINATOR - STAINLESS STEEL






(Compatible with original centre stand.
In case there is one, it is necessary to
replace the original rubber fit on the centre stand
and replace it with the rubber cod.206267,
the nut 200298 and the spacer 206366)



WARNING

-it is advisable to optimize the carburation by remapping
the stock ECU or by adopting an additional ECU unit.




(A) Fitting kit: P/N 3080055601R

ART. 80055 - SPARE PARTS

DUCATI MULTISTRADA 950/950S - 950 V2/S

(Compatible with original exhaust) (Compatible with original under cowl)
(Fits with original center stand) (also fits 35kW version)


CAT ELIMINATOR - STAINLESS STEEL




Unscrew




Unscrew



Unscrew and remove the stock heat shield



Unscrew




Unscrew and remove the centre stand




Remove the cable



Unscrew



Unscrew




Remove the Lambda Sensor and unscrew




Loose the clamp



Remove the entire stock exhaust



Install the pipe




Screw




Screw the clamp



Reinstall the stock pipe, fit the lambda sensor and screw the clamp



fix the cable



fix the cable

LISTA DEI COMPONENTI FORNITI:

Fare riferimento alla distinta componenti ed al disegno del prodotto presenti in questo libretto.

ATTENZIONE:

Prima di effettuare qualsiasi operazione accertarsi che la temperatura superficiale del blocco motore e dell'impianto di scarico sia tale da non procurare danni all'operatore e/o alle parti non resistenti al calore (carene, tubazioni, guaine, ecc.).

INSTALLAZIONE:

 **Se necessario, battere i tubi di collegamento con un martello di gomma per innestarli correttamente.**

 **È consigliato personale specializzato per l'installazione.**

Foto di riferimento [[da - a]]

01. Rimuovere il/i carter paracalore (se presente/i). [[01 - 03]]
02. Rimuovere il cavalletto centrale (se presente) [[04 - 05]]
03. Scollegare i cavi di azionamento della valvola. [[06]]
04. Rimuovere il/i collettore/i originale/i. [[07 - 08]]
05. Scollegare il/i connettore/i della sonda Lambda [[09]]
06. Rimuovere il/i collettore/i originale/i. [[10 - 11]]
07. Verificare che tutte le superfici di accoppiamento siano pulite ed in buone condizioni.
08. Inserire il decatalizzatore Leovince. [[13 - 14]]
09. Reinstallare le parti necessarie, precedentemente rimosse, procedendo in senso inverso.
10. Scollegare il cavo di azionamento della valvola. Montare il kit inibitore valvola di scarico costituito da cod.207021 e cod.206678 e fissarli in un punto in cui non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto. [[16 - 19]]
11. Verificare il corretto allineamento di tutti i componenti, verificare tutti i serraggi ed infine avviare il motore, attendere alcuni minuti che venga raggiunta la temperatura di funzionamento e verificare che non vi siano fughe di gas.

NOTA BENE:

Durante i primi km di utilizzo l'impianto di scarico, subirà degli assestamenti ed è possibile che si verifichino minime fughe di gas. Dopo una percorrenza di circa 100 km è necessario effettuare un controllo del serraggio di tutta la bulloneria.

È normale che del fumo bianco fuoriesca dallo scarico dopo il primo utilizzo, anche dopo lo spegnimento il motore.

REGOLAZIONE:

La messa a punto di questo silenziatore è stata effettuata nello stabilimento LeoVince su banco di prova elettronico con un veicolo in perfetto stato di utilizzo e regolazioni standard.

MANUTENZIONE:

Verificare periodicamente gli attacchi del silenziatore e tutti gli elementi che possono deteriorarsi con l'uso (materiale fonoassorbente, guarnizioni e altre parti in gomma) e provvedere alla loro periodica sostituzione. Per la pulizia del silenziatore é possibile utilizzare benzina, gasolio ed alcool, prestando attenzione ad agire in totale sicurezza e proteggendo le parti del corpo che potrebbero venire a contatto con gli agenti aggressivi, in particolar modo occhi e mani. Non devono essere usati solventi in alcun caso. Un eventuale cambiamento del colore del silenziatore è dato da un utilizzo normale e dipende dalla natura dei materiali e dal calore.

È VIETATA OGNI MODIFICA O MANOMISSIONE del silenziatore di scarico.

BELGROVE SP. Z O.O. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ derivante da vizi, difetti e cattivo funzionamento del prodotto manomesso o modificato.

LIST OF SUPPLIED PARTS:

Refer to the list of components and the product drawing included in this booklet.

WARNING:

Before carrying out any work on the exhaust, check that its surface has cooled so that it will not damage components, which are not heat-resistant (such as fairing, hoses, rubber sleeves, etc.), or the operator.

INSTALLATION:

 **If necessary, use a rubber mallet to tap the connection pipes into place.**

 **We suggest the fitting to be made by professionals.**

Reference pictures [[from - to]]

01. Remove the heat shield/s (if any). [[01 - 03]]

02. Remove centre stand (if present) [[04 - 05]]

03. Disconnect the valve control cables. [[06]]

04. Remove the stock pipe/s. [[07 - 08]]

05. Disconnect the Oxygen/Lambda sensor connector/s [[09]]

06. Remove the stock pipe/s. [[10 - 11]]

07. Check that all mating surfaces are clean and in good conditions.

08. Install the LeoVince cat delete pipe. [[13 - 14]]

09. Reinstall all the necessary original components, previously uninstalled, proceeding in reverse.

10. Disconnect the valve control cables. Install the supplied block-off kit consisting of cod.207021 and cod.206678 and secure it to a point not interfering with movable and/or hot parts of the motorcycle. [[16 - 19]]

11. Check for correct alignment of all components, check all tightenings and finally start the engine, wait a few minutes for the operating temperature to be reached and check for gas leaks.

IMPORTANT:

During the first km of running, the exhaust system needs breaking-in; therefore, slight gas leakage might occur. After approximately 100 Km, check all the fasteners.

It is normal for some white smoke to appear the first time you use the exhaust, even after switching off the engine.

ADJUSTEMENT:

This silencer has been developed by LeoVince on an electronic dynamometer using a vehicle in perfect condition, and in standard trim.

MAINTENANCE:

From time to time, check all the brackets and fasteners, which could be affected by use (sound-deadening material, seals and other rubber parts) and replace them periodically. The silencer may be cleaned using gasoline, diesel oil or alcohol. Absolutely avoid the use of any kind of solvent. It is normal for there to be some discolouration of the silencer, which is the result of heat and the nature of the materials used.

IT IS FORBIDDEN TO MODIFY SILENCERS. Whatever form this may take, Belgrove Sp. z o.o. declines any responsibility for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

BELGROVE SP. Z O.O. DECLINES ANY RESPONSIBILITY for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

Se référer à la liste des pièces et au croquis du produit inclus dans cette notice.

ATTENTION:

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est bien froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc.).

MONTAGE:

 **Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc pour taper sur les tubes afin de les emboîter correctement.**

 **Nous conseillons d'effectuer le montage à l'aide personnel spécialisée.**

Photos de référence [[de - à]]

01. Démontez le/s cache pare-chaleur (le cas échéant). [[01 - 03]]
02. Déposer la béquille centrale (le cas échéant) [[04 - 05]]
03. Débrancher les câbles d'actionnement de la valve. [[06]]
04. Démontez le/s collecteur/s d'origines. [[07 - 08]]
05. Débrancher le/s connecteur/s de la sonde Lambda [[09]]
06. Démontez le/s collecteur/s d'origines. [[10 - 11]]
07. Vérifier le nettoyage et le bon état des parties à emboîter.
08. Installer le tube décatayseur LeoVince. [[13 - 14]]
09. Réfixer toutes les pièces d'origine nécessaires, précédemment désinstallées, en sens inverse.
10. Débrancher le câble d'actionnement de la valve. Installer le kit de suppression composé par la réf. 207021 et réf. 206678 et les fixer en un point où ils n'interféreront pas avec les parties mobiles et/ou chaudes de la moto. [[16 - 19]]
11. Vérifier l'alignement correct de tous les composants, contrôler tous les serrages et enfin démarrer le moteur, attendre quelques minutes que la température de fonctionnement soit atteinte et vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz.

IMPORTANT:

Pendant les premiers km d'utilisation, l'échappement se positionnera. Il est possible qu'il y ait de légères fuites de gaz. Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être fait après 100 km. Il est normal qu'une certaine fumée blanche apparaisse la première fois que vous utilisez l'échappement, même après avoir coupé le moteur.

REGLAGE:

La mise au point de ce silencieux est faite dans l'usine LeoVince sur un banc d'essai électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards.

ENTRETIEN:

Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et les remplacer périodiquement. Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de l'essence, du gazole ou de l'alcool. Absolument éviter tout type de solvable solvant. Un éventuel changement de couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et provient de la nature des matériaux et de la chaleur.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE MODIFIER LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT.

Dans le cas contraire, **BELGROVE SP. Z O.O. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.**

LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS:

Comprobar la lista de componentes con el dibujo del producto presente en este manual.

PRECAUCIONES:

Antes de efectuar cualquier operación, hay que asegurarse de que la temperatura superficial del silenciador del escape no pueda causar daños al operario y/o a las piezas que no resisten el calor (carenas, tuberías, vainas etc.).

MONTAJE:

-  **Si es necesario, utilizar un mazo de goma para golpear los tubos de conexión hasta que encajen en su sitio.**
-  **Recomendamos que el montaje se realice con la ayuda de un especialista.**

Imágenes de referencia [[de - a]]

01. Desmontar el/los protector/es de calor (si lo/s hay). [[01 - 03]]
02. Desmontar el caballete central (si lo hay) [[04 - 05]]
03. Desconectar el cable de accionamiento de la válvula. [[06]]
04. Desmontar el/los colector/es original/es. [[07 - 08]]
05. Desconecte el/los conector/es de la sonda Lambda [[09]]
06. Desmontar el/los colector/es original/es. [[10 - 11]]
07. Verificar la limpieza y el buen estado de las superficies de acoplamiento.
08. Instalar el tubo supresor de catalizador LeoVince. [[13 - 14]]
09. Montar todas las piezas de primer equipo necesarias, previamente desinstaladas, en sentido inverso.
10. Desconectar el cable de accionamiento de la válvula. Instalar el kit de supresión compuesto por la ref.207021 y la ref.206678 y fijarlos en un punto donde no interfieran con partes móviles y/o calientes de la moto. [[16 - 19]]
11. Compruebe la correcta alineación de todos los componentes, compruebe todos los aprietes y, por último, arranque el motor, espere unos minutos a que alcance la temperatura de funcionamiento y compruebe si hay fugas de gas.

ADVERTENCIA:

Durante los primeros Km. de empleo, el silenciador del escape sufrirá unos asentamientos y es posible que se comprueben mínimos escapes de gas. Después de un recorrido de aproximadamente 100 km. es necesario efectuar un control del apretado de todos los tornillos.

Es normal que aparezca algo de humo blanco la primera vez que se utiliza el escape, incluso después de apagar el motor.

REGLAJE:

La puesta a punto de este silenciador ha sido efectuada en la Fabrica LeoVince sobre un banco de pruebas electrónico, con un vehículo en perfecto estado de uso y regulaciones standard.

MANTENIMIENTO:

Verificar periódicamente las uniones del silenciador y todos los elementos que puedan deteriorarse con el uso (material fonoabsorbente, guarniciones y otras piezas en goma) y sustituirlas periódicamente. Para la limpieza del silenciador se puede utilizar gasolina, gasóleo y alcohol. No se puede utilizar solventes de ningún tipo. Un eventual cambio del color del silenciador es normal con el uso y depende de la naturaleza de los materiales y del calor.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DEL SILENCIADOR DE ESCAPE.

En caso de realizarse **BELGROVE SP. Z O.O. DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD** que pueda derivar de vicios, defectos y mal funcionamiento del producto manipulado y/o modificado.

BESTANDTEILE-LISTE:

Maßgeblich ist die in diesem Heft enthaltene Komponentenliste und die Zeichnung des Produktes.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, daß die Oberflächentemperatur der Auspuffanlage keine Gefahr für den Benutzer bzw. für die nicht hitzebeständigen Teile (Verkleidungen, Leitungen, Ummantelungen usw.) darstellt.

MONTAGE:

 **Klopfen sie die verbindungsrohre gegebenenfalls mit einem gummihammer in die richtige position.**

 **Wir empfehlen, dass die montage mit der hilfe von spezialisten durchgeführt wird.**

Referenzbilder [[von - bis]]

01. Das/die Hitzeschild/er (falls vorhanden) ausbauen. [[01 - 03]]

02. Hauptständer demontieren (falls vorhanden) [[04 - 05]]

03. Das Ventiltriebskabel ausschalten. [[06]]

04. Den/die Original Verbindungsrohr/e ausbauen. [[07 - 08]]

05. Trennen Sie den/die Stecker der Lambdasonde(n) Desconecte el/los conector/es de la sonda Lambda [[09]]

06. Den/die Original Verbindungsrohr/e ausbauen. [[10 - 11]]

07. Überprüfung des einwandfreien sauberen in gutem Zustandes der Verbindungsflächen.

08. Montieren Sie das LeoVince Kat-Ersatz-Rohr. [[13 - 14]]

09. Bauen Sie alle erforderlichen Originalteile, die zuvor entfernt wurden, in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

10. Das Ventiltriebskabel ausschalten. Installieren Sie das Anschlagwinkel-Set bestehend aus den Artikeln 207021 und 206678 und das Ventiltriebskabel in einem bestimmten Punkt befestigen, wo es mit den beweglichen und/oder warmen Motorradteilen nicht in Berührung kommt. [[16 - 19]]

11. Prüfen Sie die korrekte Ausrichtung aller Komponenten und ob alle Schrauben ausreichend festgezogen sind. Starten Sie anschließend den Motor, warten Sie einige Minuten bis die Betriebstemperatur erreicht ist und stellen Sie sicher, dass nirgendwo Abgase austreten.

ZUR BEACHTUNG:

Während der ersten gefahrenen km fährt sich die gesamte Auspuffanlage ein und es ist möglich, daß sich minimale Gasaustritte bemerkbar machen. Nach etwa 100 km Fahrt müssen alle Schrauben überprüft werden und ggf nachgezogen werden.

Es ist normal, dass nach der ersten Benutzung weißer Rauch aus dem Auspuff kommt, auch wenn der Motor abgestellt wurde.

EINSTELLUNG:


Die Vergasereinstellung bei der Montage dieses Schalldämpfers wurde im LeoVince-Werk auf einem elektronischen Prüfstand mit einem Fahrzeug in perfektem Benutzungszustand und mit der vom Werk vorgesehenen Regulierung vorgenommen.

WARTUNG:

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Anschlüsse des Schalldämpfers und alle verschleißanfälligen Elemente (Schalldämmungsmaterial, Dichthungen u. andere Gummiteile) und die von Zeit zu Zeit austauschen. Zur Reinigung des Schalldämpfers Benzin, Gasöl oder Alkohol benutzen. Keine Lösemittel verwenden. Eine eventuelle Verfärbung des Schalldämpfers kann beim normalen Gebrauch auftreten und ist kein Grund zur Reklamation.

VERBOTEN IST JEGliche VERÄNDERUNG BZW. Eingriffe am Auspuff-Schalldämpfer: bei Zuwiderhandlung lehnt Belgrove Sp. z o.o. jegliche Verantwortung infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.

BELGROVE SP. Z O.O. JEGliche VERANTWORTUNG infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.



L80055

2025-08-06 REV.03

LeoVince



leovince.com



International Customer Service:
info@leovince.com

North America Customer Service:
infousa@leovince.com - +1-844-5367625