




## Mobilní telefon: Volání a přijetí hovoru




Přijmutí hovoru



Ukončení hovoru

Stiskněte



Hlasové vytáčení

Stiskněte



Rychlé vytáčení

Stiskněte



Odmítnutí hovoru

Stiskněte

## Interkom: Spárování



## Interkom: Start/Konec



1. přítel

2. přítel



3. přítel

## Nastavení

### Konfigurační nabídka



### Použití Správce zařízení Sena

Připojte náhlavní soupravu k počítači USB kabelem. Spusťte Správce zařízení Sena a klikněte na DEVICE SETTING pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy. Pro details o stažení Správce zařízení Sena viz. leták v balení produktu.

### Použití aplikace Sena SF utility

1. Na vašem smartphonu stáhněte aplikaci Sena SF Utility pro Android nebo iPhone z Google Play nebo App Store. Více detailů viz. [Sena.com/SF-app](http://Sena.com/SF-app).
2. Spárujte smartphonu s náhlavní soupravou.
3. Spusťte aplikaci Sena SF Utility. Přetáhněte obrazovku doprava a stiskněte Setting pro konfiguraci nastavení náhlavní soupravy.


## Odstraňování závad

### Tovární reset

Když chcete obnovit výchozí tovární nastavení Sena SF2, použijte položku Factory Reset v konfigurační nabídce. Náhlavní souprava obnoví výchozí tovární nastavení a vypne se.

### Chybový reset

Pokud Sena SF2 nepracuje z nějakého důvodu správně, resetujte ji jemným stisknutím resetovacího tlačítka v otvoru a zadní straně přístroje.



### Dovozce:

ACI – Auto Components International, s.r.o.  
Podnikatelská 549,  
190 11 Praha 9  
Tel: (+420) 274 021 111  
[www.aci.cz](http://www.aci.cz)

