



L17010

23-10-2023 REV.01

**LeoVince®**

[leovince.com](http://leovince.com)



International Customer Service:  
[info@leovince.com](mailto:info@leovince.com)

North America Customer Service:  
[infousa@leovince.com](mailto:infousa@leovince.com) - +1-844-536-7625

**LeoVince®**

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN  
INFORMACIONES TECNICAS

**ART. 17010 - 17010B - 17011**

SLIP ON

**X-FIGHT**

STAINLESS STEEL / BLACK EDITION / CARBON

OMOLOGATO - APPROVED - HOMOLOGUÉ - HOMOLOGADO  
E-ZUGELASSENE SPORTSCHALLDÄMPFET

**SHERCO**

**50 SE-RS / SM-RS / SM-R / SE-R**

(Compatible with original and LeoVince header pipe)

TYPES:

E50; -/EN, -/SM



## ART. 17010 - 17010B - 17011

Nome/Given name/Prénom/Vorname/ Nombre

.....

Cognome//Surname/Nom/ Name/ Apellido

.....

Indirizzo /Address/Adresse/Adresse/ Dirección

.....

Targa veicolo/Vehicle registration plate/Plaque d'immatriculation/Kennzeichen des Fahrzeuges/Matrícula del vehículo

.....

Tel.

.....

Data e timbro del rivenditore

Date and seller's stamp

Date et tampon du revendeur

Datum und Stempel des Verkäufers

Fecha y sello del vendedor

### ADVERTENCIA:

Durante los primeros Km. de empleo, el silenciador del escape sufrirá unos asentamientos y es posible que se comprueben mínimos escapes de gas. Después de un recorrido de aproximadamente 100 km. es necesario efectuar un control del apretado de todos los tornillos.

Es normal que aparezca algo de humo blanco la primera vez que se utiliza el escape, incluso después de apagar el motor.

### REGLAJE:

La puesta a punto de este silenciador ha sido efectuada en la Fabrica Leovince sobre un banco de pruebas electrónico, con un vehículo en perfecto estado de uso y regulaciones standard.

### MANTENIMIENTO:

Verificar periódicamente las uniones del silenciador y todos los elementos que puedan deteriorarse con el uso (material fonoabsorbente, guarniciones y otras piezas en goma) y sustituirlas periódicamente. Para la limpieza del silenciador se puede utilizar gasolina, gasóleo y alcohol. No se puede utilizar solventes de ningún tipo. Un eventual cambio del color del silenciador es normal con el uso y depende de la naturaleza de los materiales y del calor.

### ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DEL SILENCIADOR DE ESCAPE.

En caso de realizarse **BELGROVE SP. Z O. O. DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD** que pueda derivar de vicios, defectos y mal funcionamiento del producto manipulado y/o modificado.

## LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS:

Comprobar la lista de componentes con el dibujo del producto presente en este manual.

## PRECAUCIONES:

Antes de efectuar cualquier operación, hay que asegurarse de que la temperatura superficial del silenciador del escape no pueda causar daños al operario y/o a las piezas que no resisten el calor (carenas, tuberías, vainas etc. )

## MONTAJE:

**! Si es necesario, utilizar un mazo de goma para golpear los tubos de conexión hasta que encajen en su sitio.**

**! Recomendamos que el montaje se realice con la ayuda de un especialista.**

*imágenes de referencia [[ de - a ]]*

- 01) Quitar el panel lateral porta número. [[ 01 ]]
- 02) Desmontar el/los silenciador/es original/es. [[ 02 ]]
- 03) Verificar la limpieza y el buen estado de las superficies de acoplamiento.
- 04) Conectar el/los collector/es LeoVince en el/los collector/es que lo precede/n. [[ 03 ]]
- 05) Conectar las partes con el/los muelle/s si están en dotación. [[ 04 ]]
- 06) Instalar el/los silenciador LeoVince. [[ 05 ]]
- 07) Conectar las partes con el/los muelle/s si están en dotación. [[ 06 ]]
- 08) Controlar todos los apretados.
- 09) Encender el motor, aguardar algunos minutos hasta que se alcance la temperatura de funcionamiento y verificar que no existan fugas de gas.

|                                                                                                                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Informazioni del proprietario<br>Owner's information<br>Informations du propriétaire<br>Informationen des Eigentümers<br>Ficha del propietario del propietario | pag. 02                                             |
| Lista dei componenti<br>List of components<br>Liste des composants<br>Inhaltsverzeichnis<br>Ficha del propietario del propietario                              | pag. 04                                             |
| Peso / Weight / Poids / Gewicht                                                                                                                                | pag. 05                                             |
| QR code for updated online version                                                                                                                             | pag. 05                                             |
| Disegni tecnici<br>Technical drawings<br>Eclatés<br>Technische Zeichnungen<br>Despieces                                                                        | pag. 06                                             |
| Immagini per installazione<br>Fitting pictures<br>Photos d'installation<br>Installationsbilder<br>Imágenes de la instalación                                   | pag. 12                                             |
| Istruzioni di montaggio<br>Fitting instructions<br>Notice de montage<br>Montageanleitungen<br>Instrucciones de montaje                                         | pag. 14<br>pag. 16<br>pag. 18<br>pag. 20<br>pag. 22 |

**LISTA DEI COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS - LISTE DES COMPOSANTS - VERPACKUNGSGEHALT - LISTA DE COMPONENTES**

| ITALIANO          |      | STAINLESS STEEL | BLACK EDITION | CARBON     |
|-------------------|------|-----------------|---------------|------------|
| Silenziatore      | P/N: | 303228481       | 303228485     | 3017000471 |
| Collettore        | P/N: | 3017010202      | 3017010202    | 3017010202 |
| Fascetta carbonio | P/N: | 303828502       | 303828502     | 303828502  |
| Kit minuteria     | P/N: | 3017010601      | 3017010601    | 3017010601 |

| ENGLISH      |      | STAINLESS STEEL | BLACK EDITION | CARBON     |
|--------------|------|-----------------|---------------|------------|
| Muffler      | P/N: | 303228481       | 303228485     | 3017000471 |
| Linkpipe     | P/N: | 3017010202      | 3017010202    | 3017010202 |
| Carbon clamp | P/N: | 303828502       | 303828502     | 303828502  |
| Fitting kit  | P/N: | 3017010601      | 3017010601    | 3017010601 |

| FRANCAIS        |      | STAINLESS STEEL | BLACK EDITION | CARBON     |
|-----------------|------|-----------------|---------------|------------|
| Silencieux      | P/N: | 303228481       | 303228485     | 3017000471 |
| Tube de raccord | P/N: | 3017010202      | 3017010202    | 3017010202 |
| Collier en inox | P/N: | 303828502       | 303828502     | 303828502  |
| Kit de fixation | P/N: | 3017010601      | 3017010601    | 3017010601 |

| DEUTSCH           |      | STAINLESS STEEL | BLACK EDITION | CARBON     |
|-------------------|------|-----------------|---------------|------------|
| Endschalldämpfer  | P/N: | 303228481       | 303228485     | 3017000471 |
| Verbindungsrohr   | P/N: | 3017010202      | 3017010202    | 3017010202 |
| Edelstahl-Klammer | P/N: | 303828502       | 303828502     | 303828502  |
| Montagesatz       | P/N: | 3017010601      | 3017010601    | 3017010601 |

| ESPAÑOL               |       | STAINLESS STEEL | BLACK EDITION | CARBON     |
|-----------------------|-------|-----------------|---------------|------------|
| Silenciador           | P/N:  | 303228481       | 303228485     | 3017000471 |
| Tubo de conexión      | P/N:  | 3017010202      | 3017010202    | 3017010202 |
| Abrazadera de carbono | #RIF! | 303828502       | 303828502     | 303828502  |
| Kit de montaje        | P/N:  | 3017010601      | 3017010601    | 3017010601 |

**ZUR BEACHTUNG:**

Während der ersten gefahrenen km fährt sich die gesamte Auspuffanlage ein und es ist möglich, daß sich minimale Gasaustritte bemerkbar machen. Nach etwa 100 km Fahrt müssen alle Schrauben überprüft werden und ggf nachgezogen werden.

Es ist normal, dass nach der ersten Benutzung weißer Rauch aus dem Auspuff kommt, auch wenn der Motor abgestellt wurde.

**EINSTELLUNG:**

Die Vergasereinstellung bei der Montage dieses Schalldämpfers wurde im Leovince-Werk auf einem elektronischen Prüfstand mit einem Fahrzeug in perfektem Benutzungszustand und mit der vom Werk vorgesehenen Regulierung vorgenommen.

**WARTUNG:**

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Anschlüsse des Schalldämpfers und alle verschleißanfälligen Elemente (Schalldämmungsmaterial, Dichthungen u. andere Gummiteile) und die von Zeit zu Zeit austauschen. Zur Reinigung des Schalldämpfers Benzin, Gasöl oder Alkohol benutzen. Keine Lösemittel verwenden. Eine eventuelle Verfärbung des Schalldämpfers kann beim normalen Gebrauch auftreten und ist kein Grund zur Reklamation.

**VERBOTEN IST JEGliche VERÄNDERUNG BZW.** Eingriffe am Auspuff-Schalldämpfer: bei Zuwiderhandlung lehnt Belgrove Sp. z o. o. jegliche Verantwortung infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.

**BELGROVE SP. Z O. O. JEGliche VERANTWORTUNG** infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.

## D MONTAGEANLEITUNGEN

### BESTANDTEILE-LISTE:

Maßgeblich ist die in diesem Heft enthaltene Komponentenliste und die Zeichnung des Produktes.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, daß die Oberflächentemperatur der Auspuffanlage keine Gefahr für den Benutzer bzw. für die nicht hitzebeständigen Teile (Verkleidungen, Leitungen, Ummantelungen usw.) darstellt.

### MONTAGE:

**! Klopfen sie die verbindungsrohre gegebenenfalls mit einem gummihammer in die richtige position.**

**! Wir empfehlen, dass die montage mit der hilfe von spezialisten durchgeführt wird.**

Referenzbilder [[von-bis]]

01) Entferne das seitliche Kennzeichen. [[ 01 ]]

02) Den/die Original Schalldämpfer/n ausbauen. [[ 02 ]]

03) Überprüfung des einwandfreien sauberen in gutem Zustandes der Verbindungsflächen.

04) Schiebe den/die LeoVince Verbindungsrohr auf das/die vorherige/n Verbindungsrohr/e.

[[ 03 ]]

05) Befestigen Sie die Teile mit der/den Feder/n oder Klammer/n, falls vorhanden. [[ 04 ]]

06) Den/die LeoVince Schalldämpfer befestigen. [[ 05 ]]

07) Befestigen Sie die Teile mit der/den Feder/n oder Klammer/n, falls vorhanden. [[ 06 ]]

08) Den festen Sitz der Verschraubungen prüfen.

09) Den Motor anlassen, einige Minuten warten, bis die Betriebstemperatur erreicht wird und um sicherstellen, daß nirgendwo Auspuffgas austritt, ggf. alle Schrauben noch einmal nachziehen.


| PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO           |                 | (Kg) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|
| ORIGINALE / STOCK / ORIGINE / ORIGINAL / GENUINO |                 | 1,48 |
| LeoVince                                         | STAINLESS STEEL | 1,34 |
|                                                  | BLACK EDITION   | 1,34 |
|                                                  | CARBON          | 1,02 |



manuale di istruzioni online aggiornato  
updated online owner's manual  
manuel d'instruction en-ligne mis à jour  
online aktualisierte Betriebsanleitung  
manual de instrucciones actualizado en línea

[https://static.leovince.com/products/booklets/17010-17010B-17011\\_booklet.pdf](https://static.leovince.com/products/booklets/17010-17010B-17011_booklet.pdf)

R I D E . D O M I N A T E . R O A R .



## ART. 17010

SHERCO 50 SE-RS / SM-RS / SM-R / SE-R (compatible with original and LeoVince Header Pipe)

SLIP-ON X-FIGHT STAINLESS STEEL APPROVED

## IMPORTANT:

Pendant les premiers km d'utilisation, l'échappement se positionnera. Il est possible qu'il y ait de légères fuites de gaz. Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être fait après 100 km.

Il est normal qu'une certaine fumée blanche apparaisse la première fois que vous utilisez l'échappement, même après avoir coupé le moteur.

## REGLAGE:

La mise au point de ce silencieux est faite dans l'usine Leovince sur un banc d'essai électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards.

## ENTRETIEN:

Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et les remplacer périodiquement. Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de l'essence, du gazole ou de l'alcool. Absolument éviter tout type de solvant solvable. Un éventuel changement de couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et provient de la nature des matériaux et de la chaleur.

## IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE MODIFIER LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

Dans le cas contraire, **BELGROVE SP. Z O. O. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.**

## F NOTICE DE MONTAGE

### LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

Se référer à la liste des pièces et au croquis du produit inclus dans cette notice .

### ATTENTION:

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est bien froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc. ) .


### MONTAGE:

**! Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc pour taper sur les tubes afin de les emboîter correctement.**

**! Nous conseillons d'effectuer le montage à l'aide personnel specialise.**

photos de référence [[ de - à ]]


- 01) Retirer la plaque numéro latérale. [[ 01 ]]
- 02) Démonter le/s silencieux d'origine/s. [[ 02 ]]
- 03) Vérifier le nettoyage et le bon état des parties à emboîter.
- 04) Connecter le/s collecteur LeoVince, dan/s le/s tube/s de raccord precedent. [[ 03 ]]
- 05) Fixer à l'aide des ressort/s ou collier/s fournis. [[ 04 ]]
- 06) Fixer le/s silencieux LeoVince. [[ 05 ]]
- 07) Fixer à l'aide des ressort/s ou collier/s fournis. [[ 06 ]]
- 08) Vérifier tous les serrages.
- 09) Mettre en marche le moteur, attendre quelques instants afin que la erifierre de fonctionne-ment soit atteinte puis erifier qu'il n'y a pas de fuites.



### ART. 17010 - SPARE PARTS

SHERCO 50 SE-RS / SM-RS / SM-R / SE-R (compatible with original and LeoVince Header Pipe)

SLIP-ON X-FIGHT STAINLESS STEEL APPROVED



## ART. 17010B

SHERCO 50 SE-RS / SM-RS / SM-R / SE-R (compatible with original and LeoVince Header Pipe)

SLIP-ON X-FIGHT BLACK EDITION APPROVED

## IMPORTANT:

During the first km of running, the exhaust system needs breaking-in; therefore, slight gas leakage might occur. After approximately 100 Km, check all the fasteners. It is normal for some white smoke to appear the first time you use the exhaust, even after switching off the engine.

## ADJUSTEMENT:

This silencer has been developed by LeoVince on an electronic dynamometer using a vehicle in perfect condition, and in standard trim

## MAINTENANCE:

From time to time, check all the brackets and fasteners, which could be affected by use (sound-deadening material, seals and other rubber parts) and replace them periodically. The silencer may be cleaned using gasoline, diesel oil or alcohol. Absolutely avoid the use of any kind of solvent. It is normal for there to be some discolouration of the silencer, which is the result of heat and the nature of the materials used.

**IT IS FORBIDDEN TO MODIFY SILENCERS.** Whatever form this may take, Belgrove Sp. z o. o. declines any responsibility for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

**BELGROVE SP. Z O. O. DECLINES ANY RESPONSIBILITY** for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

## FITTING INSTRUCTION

### LIST OF SUPPLIED PARTS:

Refer to the list of components and the product drawing included in this booklet.

### WARNING:

before carrying out any work on the exhaust, check that its surface has cooled so that it will not damage components, which are not heat-resistant (such as fairing, hoses, rubber sleeves, etc. ), or the operator.


### INSTALLATION:

**! If necessary, use a rubber mallet to tap the connection pipes into place.**

**! We suggest the fitting to be made by professionals.**

reference pictures [[ from - to ]]

- 01) Remove the side panel. [[ 01 ]]
- 02) Remove the stock silencer/s. [[ 02 ]]
- 03) Check that all mating surfaces are clean and in good conditions.
- 04) Connect the LeoVince pipe to the last previous pipe/s. [[ 03 ]]
- 05) Link the parts together with the supplied spring/s or clamp/s. [[ 04 ]]
- 06) Install the LeoVince muffler/s. [[ 05 ]]
- 07) Link the parts together with the supplied spring/s or clamp/s. [[ 06 ]]
- 08) Check all the tightenings.
- 09) Start the engine, wait a few minutes until it reaches operating temperature, and check that there are no gas leaks.



### ART. 17010B - SPARE PARTS

SHERCO 50 SE-RS / SM-RS / SM-R / SE-R (compatible with original and LeoVince Header Pipe)

SLIP-ON X-FIGHT BLACK EDITION APPROVED



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**LISTA DEI COMPONENTI FORNITI:**

Fare riferimento alla distinta componenti ed al disegno del prodotto presenti in questo libretto.

**ATTENZIONE:**

prima di effettuare qualsiasi operazione accertarsi che la temperatura superficiale del blocco motore e dell'impianto di scarico sia tale da non procurare danni all'operatore e/o alle parti non resistenti al calore (carene, tubazioni, guaine ecc. )


## INSTALLAZIONE:

**! Se necessario, battere i tubi di collegamento con un martello di gomma per innestarli correttamente.**

**! É consigliato personale specializzato per l'installazione.**

foto di riferimento [[ da a ]]

- 01) Rimuovere la tabella porta numero laterale. [[ 01 ]]
- 02) Rimuovere il/i silenziatore/i originale/i. [[ 02 ]]
- 03) Verificare che tutte le superfici di accoppiamento siano pulite ed in buone condizioni.
- 04) Collegare il/i collettore/i LeoVince al/i collettore/i precedente/i. [[ 03 ]]
- 05) Vincolare le parti con la/e molla/e o fascetta/e in dotazione. [[ 04 ]]
- 06) Installare il/i silenziatore/i LeoVince. [[ 05 ]]
- 07) Vincolare le parti con la/e molla/e o fascetta/e in dotazione. [[ 06 ]]
- 08) Verificare tutti i serraggi.
- 09) Avviare il motore, attendere alcuni minuti che venga raggiunta la temperatura di funzionamento e verificare che non vi siano fughe di gas.



## ART. 17011 - SPARE PARTS

SHERCO 50 SE-RS / SM-RS / SM-R / SE-R (compatible with original and LeoVince Header Pipe)

SLIP-ON X-FIGHT CARBON APPROVED

01




UNSCREW AND REMOVE THE SIDE PANEL

02



UNSCREW AND REMOVE THE ORIGINAL MUFFLER

03



INSTALL THE LV PIPE - REMEMBER THE RUBBER SLEEVE

12

04



ONLY IF YOU HAVE LV HEADER PIPE ART. 80044 - HANG THE SPRING

05



INSTALL THE LV MUFFLER - REMEMBER THE RUBBER SLEEVE

06



HANG THE SPRING

13